

# ウェアラブルデバイス連携の方法

## 連携方法～iPhone (iOS) の場合～

- iPhone版で利用可能なウェアラブルデバイスは、Apple Watchのみとなります。
- スマートフォンとウェアラブルデバイスの連携および同期手順はご利用デバイスごとに異なります為、各デバイスメーカーへお問い合わせください。



**1**  
ホーム画面から「メニュー」を押します。



**2**  
「設定」を選択します。



**3**  
「測定デバイス変更」をタップします。



**4**  
「ウェアラブルデバイス」をタップします。




**5**  
「測定デバイスの切り替えを行う際の注意点」が表示されるので、確認いただき、「OK」をタップ

### ※当日既に歩数送信を行っている場合



当日既に歩数送信を行っている場合は変更できませんので、翌日歩数送信を行わずにお試しください。



**6**  
測定デバイスボタンに、「ウェアラブルデバイス」が表示され、設定は完了です。

# ウェアラブルデバイス連携の方法

## 連携方法～ Androidの場合～

- Android版で利用可能なウェアラブルデバイスは、Google Fitと連携可能なウェアラブルデバイスです。
- スマートフォンとウェアラブルデバイスの連携および同期手順はご利用デバイスごとに異なります為、各デバイスメーカーへお問い合わせください。



**1**  
ホーム画面から「メニュー」を押します。



**2**  
「設定」を選択します。



**3**  
「測定デバイス変更」をタップします。



**4**  
「ウェアラブルデバイス(Google Fit)」をタップします。




**5**  
「測定デバイスの切り替えを行う際の注意点」が表示されるので、確認いただき、「OK」をタップ

### ※当日既に歩数送信を行っている場合





当日既に歩数送信を行っている場合は変更できませんので、翌日歩数送信を行わずにお試しください。




**6**  
測定デバイスボタンに、「ウェアラブルデバイス(Google Fit)」が表示され、設定は完了です。

## 歩数計測デバイス切り替えの例（スマホ⇒ウェアラブルデバイスの場合）

- 歩数計測デバイスの切り替えは1日1回、その日の歩数送信未実施の場合のみ有効です。
- 切り替え前のデバイスで計測した歩数は送信されません。
- 一日のはじめ（歩行などの活動をする前）に切り替えることをオススメします。



その日、一度でも歩数送信していたら、当日中はデバイス切替できません。



デバイス切替時点からの歩数が送られます。切替前までの歩数は送信されません。



デバイス切替時点からの歩数が送られます。切替前までの歩数は送信されません。